カタヤマ式Acoustic Chamber　AC1取り付け可否判定方法

１、ギターの絃を緩めブリッジ側を取り外してください。

２、サウンドホールから手を入れ、
ブリッジの下に出ている
木クズ等を掃除してください。

３、テンプレートの切り欠き部分が6絃側前方に
来るように確かめ、駒の絃穴位置が下図
のようになるよう動かしてみてください



*A, B, C, D, E, F各点がブレーシングに干渉しない

＊その他のブレーシングの干渉が無い

＊あてたときにテンプレートが浮いていない

厳重注意：　テンプレートは取り付け可否判定用です。　絃を掛けてチューニングは絶対にしないでください。

確認！テンプレートがブリッジの下位置に密着しているか